

WS 6760 Wetterstation Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktionen der Wetterstation vertraut, bevor Sie diese nutzen.

Technische Daten und Funktionen

- Sechs Tasten: **MODE**, **+**, **-**, **HISTORY**, **CHANNEL**, **SNOOZE/ LIGHT**.
- Funkuhr
- Automatischer Empfang der Zeit über das DCF77-Signal
- Automatischer Wechsel zwischen Sommerzeit und Winterzeit
- Zeitanzeige in 12/24 Stundenformat
- Insgesamt 24 einstellbare Zeitzonen (-/+12)
- Fortwährender Kalender bis 2099
- Anzeige des Datums, des Monats und des Wochentages
- Wochentagsanzeige in 7 Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch.
- Wochenanzeige
- 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion (1x für Wochentage / Mo-Fr; 1x für Wochenende / Sa-So)
- 5 Wettervorhersagen: sonnig, teilweise sonnig, wolkig, regnerisch, stürmisch.
(Wettersymbole können zur Grundeinstellung manuell ausgewählt werden.)
- Barometer und Balkenanzeige und Historie über den Luftdruck der letzten 12 Stunden
- Anpassung der Höheneinstellung zur Ermittlung des relativen Luftdrucks
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit für Innen und Außen mit Trends
- Max./min. Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Temperaturanzeige wählbar in °C oder °F
- Temperaturalarm
- Mondphase
- Sonnenaufgang und –untergang / Mondaufgang und –untergang für 150 Städte.
- Frost-Indikator (wird unter +3°C Innentemperatur angezeigt)
- Batterieendanzeige
- Blaue LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Batterie: 2 x AA Mignon LR06, 1.5V
- Innentemperaturmessbereich: 0°C bis +50 °C
- Außentemperaturmessbereich: -20°C bis 60 °C
- Messbereich Luftfeuchte Innen/Außen : 20%-95%
- Temperatur Messtoleranz: +/- 1 C bei 0~40C
- Luftfeuchte Messtoleranz: +/- 5 % bei 30~80%

Außensender:

- Frequenz: 433 MHz
- Batterie: 2 x AAA Micro LR03, 1.5V
- Sendedistanz bis 50m im Freifeld
- Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Maximale Sendeleistung: 8 dBm

